

Elcykeln på SBF

Manual



- Elcykeln bokar du i outlook på samma sätt som övriga cyklar.
- Batteri och nyckelknippa med **tre nycklar** hämtas som vanligt i receptionen.
 - Nyckel märkt "ABUS" går till ett extra kedjelås som ska användas när cykeln går att låsa fast i något. Annars låser du om hjulet istället så den blir svårare att stjäla.
 - Nyckel märkt "TKm" används att låsa fast batteriet före avfärd.
Ta alltid med dig batteriet när du parkerat cykeln på stan!
 - Minsta nyckeln går till själva cykellåset.
- När cykel låsts upp och batteriet är monterat, sätt på batteriet med knappen.
- Starta cykeldatorn med knappen i mitten (hålls ned några sekunder).
- Välj motorhjälp med pilen: 0=ingen hjälp, 1=lite hjälp, och vidare uppåt för mer hjälp.
- När du kommer tillbaka: Lås fast cykeln i cykelstället i förrådet igen, ta av batteriet och lämna tillbaks det i receptionen tillsammans med nycklarna.

